به نام خدا

گزارش پروژه UDP Pinger

استاد: دكتر نادران طحان

اعضای تیم: زهرا معصومی 9873131

سارينا همت پور 9873136

در ابتدا فایل server.py را شرح می دهیم:

ابتدا كلاس هاى مورد نياز براى برنامه را ايمپورت مى كنيم.

سرور برای ارسال و دریافت پیغام نیاز به شماره IP و شماره port دارد. Port باید شماره ای رزرو نشده باشد که به این منظور مطابق تصویر در خط E شماره E شماره E را به عنوان E ست می کنیم.

شماره IP باید معادل با IP دستگاهی که سرور روی آن اجرا شده باشد. که در خط 4 برنامه این IP برای سرور set شده است.

اما می توان برای جلوگیری از hardcoding و امکان اجرای برنامه روی دیگر دستگاه ها بدون نیاز به ایجاد run تغییر در کد، از دستور خط 6 استفاده کرد که در این برنامه با این دستور، IP کامپیوتری که سرور روی آن می شود را به دست آورده ایم.

```
#socket
serverSocket=socket.socket(socket.AF_INET , socket.SOCK_DGRAM)
serverSocket.bind((server , serverPort))

print("The server is ready to recieve")
```

پس از آن برای انتقال اطلاعات، به یک socket از نوع UDP نیاز داریم.

برای ایجاد سوکت از دستور خط 11 استفاده می کنیم. در بخش اول ورودی socket.AF_INET نشان دهنده ورژن IPv4 و بخش دوم، تعیین کننده نوع سوکت است که برای ایجاد سوکت Pv4 و بخش دوم، تعیین کننده نوع سوکت است که برای ایجاد سوکت ایم.

حالا که سوکت ایجاد شده باید آن را با سرور bind کنیم که این کار سرور را برای on شدن و منتظر ماندن و شنیدن درخواست ها آماده می کند.

برای bind کردن نیز به آدرس سرور داریم که این آدرس شامل server IP و #port می شود. پس مطابق خط 13، با در نظر گرفتن ورودی های مورد نیاز، bind می کنیم.

پس از bind کردن، سرور برای شنیدن درخواست ها آماده است. پیامی برای اعلام این موضوع در خروجی برنامه چاپ می کنیم.

```
while True:
    data, clientAddress=serverSocket.recvfrom(2048)
    data=data.decode().upper()

#sendback
serverSocket.sendto(data.encode(), clientAddress)
```

برای این که سرور پس از دریافت یک پیغام و پاسخ به آن، همچنان قادر به شنیدن درخواست ها و ارسال پاسخ باشد، دستورها را در یک حلقه بی نهایت قرار می دهیم تا پس از انجام یک عملیات متوقف نشود و پس از بسته شدن هر کانکشن(توسط کلاینت) بتواند درخواست های جدید را قبول کند.

برای دریافت پیغام، سوکت باید پیغام(که محدودیت bit2048 برای آن در نظر گرفته شده) را از buffer برای دریافت پیغام، سوکت باید پیغام(که محدودیت bit2048 برای آن در نظر 18)

این پیغام در متغیر data و آدرس کلاینت در متغیر clientAddress ذخیره می شود.(از آدرس ذخیره شده کلاینت برای ارسال پاسخ استفاده می شود.) سرور باید پاسخی به کلاینت ارسال کند. که در این مثال محتوای پاسخ ارسالی، uppercase شده ی پیغام در خواست آن کلاینت است.

برای اعمال هرگونه تغییر در محتوای پیغام(data) ابتدا نیاز به decode کردن آن پیغام داریم. چرا که قبل از ارسال encode شده است. (خط 19)

حال برای ارسال پاسخ به کلاینت، از تابع sendto استفاده می کنیم(که برای این کار data را sendto حال برای ارسال کرده و دیتای encode شده را به آدرسی از کلاینت که پس از دریافت درخواست ذخیره کرده بودیم، ارسال می کنیم.) خط 22

توضيح فايل client.py

```
server.py
               client.py
                           ×
client.py > ...
      from encodings import utf 8
      from http import server
      import socket
      import time
      print("Starting ...")
      #server="192.168.9.184"
      server=socket.gethostbyname(socket.gethostname())
      serverPort=5051
 11
      serverAddress=(server, serverPort)
 12
       seqNumber=0
```

آدرس سرور که شامل IP address و #port می شود باید به کلاینت اعلام شود. که برای این کار از یک tuple دوتایی که شامل این اطلاعات است استفاده کرده و آن را به نام serverAddress ذخیره می کنیم.

```
#socket

#socket

clientSocket=socket.socket(socket.AF_INET , socket.SOCK_DGRAM)

#clientSocket.bind((host , port))

clientSocket.settimeout(1)

##socket

#socket

#socket

#clientSocket.socket

#socket

#clientSocket.settimeout(1)

##socket

##socket
```

کلاینت نیز مانند سرور برای ارسال و دریافت پیغام نیاز به سوکت دارد که در این بخش آن را ایجاد کرده ایم. مطابق توضیحات خواسته شده کلاینت تا 1ثانیه پس از ارسال درخواست، در انتظار پاسخ سرور می ماند و اگر تا 1 ثانیه پاسخی دریافت نکرد، پیغام بعدی را ارسال می کند.

در خط 18 برای اعمال محدودیت سوکت، تایمری به مدت زمان 1 ثانیه set کرده ایم.

```
client.py > ...

ident.py > ...

client.py | ...

client.py > ...

cl
```

کلاینت فقط اجازه ارسال 10 پیغام را دارد که برای این کار یک #seq تعریف کرده ایم که تعداد پیغام های ارسال شده از سمت کلاینت را می شمارد.

به علت محدودیت زمانی 1 ثانیه ای کلاینت برای دریافت پاسخ، دستورات مورد نیاز در بازه زمانی مشخص شده (1ثانیه) در بخش try و در صورت timeout شدن دستورات بخش except اجرا می شوند.

برای محاسبه RRT باید زمان قبل از ارسال (خط 25) و بعد از دریافت پیغام را ذخیره و RTT را به دست آوریم(خط 35).

برای ارسال پیغام دیتای ارسالی را encode کرده و با تابع sendto به آدرس سرور ذخیره شده می فرستیم و در انتظار دریافت پاسخ از سرور می شویم.

اگر پس از 1 ثانیه پاسخی دریافت نشد، پیغام MESSAGE TIMEOUT چاپ می کنیم(خط 47)

و اگر قبل از timeout شدن پاسخی از سمت سرور دریافت شد، اطلاعات خواسته شده شامل \$Seq و RTT و Seq دیتای دریافت شده را چاپ می کنیم.(خط 40-41)

این پروسه ارسال و دریافت پیغام تا 10 بار تکرار می شود و پس از آن کلاینت کانکشن را قطع می کند و اتصال به پایان می رسد:

```
51
52 print("Closing Socket")
53 clientSocket.close()
```

نمونه خروجی سمت کلاینت:

```
:\Users\almas\Downloads\udp pinger project>python client.py
L-RTT: 0.0
ata Recieved: UDP_PINGER
ata Recieved: UDP_PINGER
ata Recieved: UDP_PINGER
-RTT: 0.0
ata Recieved: UDP_PINGER
-RTT: 0.0009999275207519531
-RTT: 0.0
ata Recieved: UDP_PINGER
-RTT: 0.0
ata Recieved: UDP_PINGER
-RTT: 0.0
ata Recieved: UDP_PINGER
-RTT: 0.0009963512420654297
ata Recieved: UDP_PINGER
10-RTT: 0.0
Data Recieved: UDP PINGER
losing Socket
:\Users\almas\Downloads\udp pinger project>
```

نمونه خروجی اجرای برنامه:

خروجی سمت سرور:

```
PS C:\Users\almas\Downloads\udp pinger ds/udp pinger project/server.py"
The server is ready to recieve
```

خروجي سمت كلاينت:

```
C:\Users\almas\Downloads\udp pinger project>python client.py
Starting ...
1-RTT: 0.0
Data Recieved: UDP PINGER
2-RTT: 0.0
Data Recieved: UDP PINGER
3-RTT: 0.0
Data Recieved: UDP_PINGER
4-_MESSAGE TIMEOUT_
5-RTT: 0.000997781753540039
Data Recieved: UDP PINGER
6-RTT: 0.0
Data Recieved: UDP PINGER
7-RTT: 0.0
Data Recieved: UDP_PINGER
8-RTT: 0.0009999275207519531
Data Recieved: UDP PINGER
9-RTT: 0.0
Data Recieved: UDP PINGER
10-RTT: 0.0
Data Recieved: UDP_PINGER
Closing Socket
```